


# БАЛАНСИРОВОЧНЫЙ АДАПТЕР HSK BALANCING ADAPTER HSK



– микронно точный зажим для наивысшей точности и стабильности измерений

– Простая замена адаптера благодаря компактной конструкции

Внимание: Балансировочный адаптер совместим только с балансировочными машинами фирмы HAIMER

–  $\mu\text{m}$  precise clamping for highest measuring accuracy and repeatability

– Easy and quickest changing due to compact design

Attention: Adapters only to be used with original HAIMER Tool Dynamic Balancing Machines

HSK балансировочный адаптер с автоматической системой зажима/HSK balancing adapter with automatic clamping system				
HSK-интерфейс HSK interface	Нр. заказа Adapter Order No.	Эквивалент Analogy	Описание Description	Высота H Height H
<b>HSK 25</b>				
E	80.201.E25.00		Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой/Adapter for HSK-E25 with clamping system	0 mm
<b>HSK 32</b>				
A	80.201.A32.00		Адаптер для HSK-A32 с зажимной системой/Adapter for HSK-A32 with clamping system	0 mm
B	80.201.E25.00	B32 = E25	Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой/Adapter for HSK-E25 with clamping system	0 mm
C	80.201.A32.00	C32 = A32	Адаптер для HSK-A32 с зажимной системой/Adapter for HSK-A32 with clamping system	0 mm
D	80.201.E25.00	D32 = E25	Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой/Adapter for HSK-E25 with clamping system	0 mm
E	80.201.E32.00		Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой/Adapter for HSK-E32 with clamping system	0 mm
F	80.201.E25.00	F32 = E25	Адаптер для HSK-E25 с зажимной системой/Adapter for HSK-E25 with clamping system	0 mm
<b>HSK 40</b>				
A	80.201.A40.00		Адаптер для HSK-A40 с зажимной системой/Adapter for HSK-A40 with clamping system	0 mm
B	80.201.E32.00	B40 = E32	Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой/Adapter for HSK-E32 with clamping system	0 mm
C	80.201.A40.00	C40 = A40	Адаптер для HSK-A40 с зажимной системой/Adapter for HSK-A40 with clamping system	0 mm
D	80.201.E32.00	D40 = E32	Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой/Adapter for HSK-E32 with clamping system	0 mm
E	80.201.E40.00		Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой/Adapter for HSK-E40 with clamping system	0 mm
F	80.201.E32.00	F40 = E32	Адаптер для HSK-E32 с зажимной системой/Adapter for HSK-E32 with clamping system	0 mm
<b>HSK 50</b>				
A	80.201.A50.00		Адаптер для HSK-A50 с зажимной системой/Adapter for HSK-A50 with clamping system	0 mm
B	80.201.E40.00	B50 = E40	Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой/Adapter for HSK-E40 with clamping system	0 mm
C	80.201.A50.00	C50 = A50	Адаптер для HSK-A50 с зажимной системой/Adapter for HSK-A50 with clamping system	0 mm
D	80.201.E40.00	D50 = E40	Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой/Adapter for HSK-E40 with clamping system	0 mm
E	80.201.E50.00		Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой/Adapter for HSK-E50 with clamping system	0 mm
F	80.201.E40.00	F50 = E40	Адаптер для HSK-E40 с зажимной системой/Adapter for HSK-E40 with clamping system	0 mm
<b>HSK 63</b>				
A	80.201.A63.00		Адаптер для HSK-A63 с зажимной системой/Adapter for HSK-A63 with clamping system	0 mm
B	80.201.E50.00	B63 = E50	Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой/Adapter for HSK-E50 with clamping system	0 mm
C	80.201.A63.00	C63 = A63	Адаптер для HSK-A63 с зажимной системой/Adapter for HSK-A63 with clamping system	0 mm
D	80.201.E50.00	D63 = E50	Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой/Adapter for HSK-E50 with clamping system	0 mm
E	80.201.E63.00		Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой/Adapter for HSK-E63 with clamping system	0 mm
F	80.201.E50.00	F63 = E50	Адаптер для HSK-E50 с зажимной системой/Adapter for HSK-E50 with clamping system	0 mm
<b>Weinig</b>				
Weinig	80.201.W63.00		Адаптер для Weinig/Adapter for Weinig tool holder	0 mm
<b>Makino</b>				
Makino	80.201.F63.00.M	Makino F63	Адаптер для Makino F63/Adapter for Makino F63 tool holder	0 mm
Makino	80.201.F80.00.M	Makino F80	Адаптер для Makino F80/Adapter for Makino F80 tool holder	0 mm
<b>HSK 80</b>				
A	80.201.A80.00		Адаптер для HSK-A80 с зажимной системой/Adapter for HSK-A80 with clamping system	0 mm
B	80.201.E63.00	B80 = E63	Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой/Adapter for HSK-E63 with clamping system	0 mm
C	80.201.A80.00	C80 = A80	Адаптер для HSK-A80 с зажимной системой/Adapter for HSK-A80 with clamping system	0 mm
D	80.201.E63.00	D80 = E63	Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой/Adapter for HSK-E63 with clamping system	0 mm
E	80.201.E80.00		Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой/Adapter for HSK-E80 with clamping system	0 mm
F	80.201.E63.00	F80 = E63	Адаптер для HSK-E63 с зажимной системой/Adapter for HSK-E63 with clamping system	0 mm
<b>HSK 100</b>				
A	80.201.A100.00		Адаптер для HSK-A100 с зажимной системой/Adapter for HSK-A100 with clamping system	0 mm
B	80.201.E80.00	B100 = E80	Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой/Adapter for HSK-E80 with clamping system	0 mm
C	80.201.A100.00	C100 = A100	Адаптер для HSK-A100 с зажимной системой/Adapter for HSK-A100 with clamping system	0 mm
D	80.201.E80.00	D100 = E80	Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой/Adapter for HSK-E80 with clamping system	0 mm
E	80.201.E100.00		Адаптер для HSK-E100 с зажимной системой/Adapter for HSK-E100 with clamping system	0 mm
F	80.201.E80.00	F100 = E80	Адаптер для HSK-E80 с зажимной системой/Adapter for HSK-E80 with clamping system	0 mm
<b>HSK 125</b>				
A	80.201.A125.00		Адаптер для HSK-A125 с зажимной системой/Adapter for HSK-A125 with clamping system	61 mm